

【初期設定(現地／遠隔)サービスについて】

初期設定サービスは現地もしくは遠隔から出力制御ユニットの設定を当社にて実施させていただきます。(有料)

お見積は当社営業もしくはお客様相談窓口までご連絡ください。

表 初期設定サービス作業項目

SOLGRID MANAGER 現地初期設定サービス 作業項目

●作業項目	詳細
指定照合・外観	据付状態
	外観
	SIMカード挿入確認
	配線
	添付品・付属品
	設置環境
電気的特性	交流入力電圧
	監視ユニットLED表示
	FOMAモジュールLED表示
	計測値(総合)
IPアドレス設定	IPアドレス
	サブネットマスク
IE設定	プロキシサーバー
基本情報設定	ユーザー名
	サイト名
	住所
	管理者
	一般ユーザログインパスワード
	保守・管理者ログインパスワード
PCS接続設定	日射・気温の取得先
	発電所区画設定
	PCS 型名等設定
整定値設定	
ネットワーク設定	
電力サーバ設定	スケジュール取得先選択
	発電所ID
Venus Solar サーバ設定	クラウド監視接続
メール宛先設定	送信先メールアドレス
メール通知設定	
メンテナンス時期お知らせ	
端末情報	電波強度
パワーコンディショナ本体確認	製造番号／製造年月確認
	通信ID確認
	終端抵抗確認

SOLGRID MANAGER 遠隔設定サービス 作業項目

●作業項目	詳細
基本情報設定	ユーザー名
	サイト名
	住所
	管理者
	一般ユーザログインパスワード
	保守・管理者ログインパスワード
PCS接続設定	日射・気温の取得先
	発電所区画設定
	PCS 型名等設定
ネットワーク設定	
電力サーバ設定	スケジュール取得先選択
	発電所ID
Venus Solar サーバ設定	クラウド監視接続
メール宛先設定	送信先メールアドレス
メール通知設定	
メンテナンス時期お知らせ	
端末情報	電波強度

- ・本サービスの対象機種は LAN 回線タイプ(PV-WATCH-LAN)を除く SOLGRID MANAGER シリーズになります。
- ・本サービスは『ローカル監視サービス』及び、『クラウド監視サービス』お申込みの方を対象としております。
- ・本サービスにはクラウド(Venus Solar)の操作方法説明は含まれません。